

## CERNIERE POLIALL

---

Le cerniere POLIALL sono formate da un profilo in poliuretano inserito in due profili di alluminio. Si usano nelle porte laterali e posteriori quando occorre una cerniera continua che impedisca l'infiltrazione di acqua e polvere e con ridottissima sporgenza. Il montaggio può essere eseguito con rivetti o con viti autofilettanti.

Le cerniere POLIALL trovano impiego in qualsiasi tipo di porta o sportello, il maggior uso però avviene nelle porte laterali a libro in fiancate con apertura totale, e nelle porte posteriori con chiusura sottoporta.



Oltre alla normale perizia ed attenzione, consigliamo in particolare di seguire le seguenti avvertenze:

- Usare il tipo di cerniera adeguato al peso e allo spessore della porta.
- I fissaggi debbono essere di spessore, lunghezza e portata adeguati alle esigenze di portata e sollecitazione.
- Sono disponibili test di portata di fatica e resistenza dei materiali a varie temperature.
- Controllare periodicamente il perfetto serraggio dei fissaggi e lo stato di usura della parte in poliuretano.