

SCHNAPPSCHLOSS FÜR ANSCHLAGTÜREN



Bei Einhalten der üblichen Arbeits- und Fertigungsnormen raten wir, die folgenden Anweisungen besonders zu beachten:

- Beim Einbau muss unbedingt sichergestellt werden, dass der Abstand zwischen Tür und Pfosten so abgemessen ist, dass der Riegel, wenn er vollständig entspannt ist, mindestens 3 mm über der Mitte der Anschlagrolle steht.
- Bei geschlossener Tür überprüfen, dass der Riegel ganz eingeschnappt ist und sich unter der Anschlagrolle befindet.
- Die Tür nicht versuchen zu schließen, wenn das Schloss abgeschlossen ist; der Schlosszylinder könnte beschädigt werden.