

INTERNE BEWEGLICHE TRENNWAND

- Die Blockierung und das Gleiten des Hebearms werden durch eine Nocke und einem einzigen Bolzen garantiert.
- Automatische Blockierung bei senkrecht stehender Trennwand.
- Automatische Blockierung bei waagrecht stehender Trennwand.
- Freies Gleiten bei Neigung der Trennwand von 30° bis 60°.
- Vereinfachte Montage der Führungsleisten und Zahnstangen durch ohne Gasfedern gelieferte Hebearme.
- Auswahlmöglichkeit der Gasfedern mit Stärken von 100 – 150 – 200 - 250 kg.
- Einfache und schnelle Ausführung der Montage und Austausch der Gasfedern.
- Auswahl zwischen zwei Verankerungssystemen bei angehobener Trennwand, VON HAND – AUTOMATISCH.
- Material Edelstahl AISI 304 gebeizt und passiviert.



Bei Einhalten der üblichen Arbeits- und Fertigungsnormen raten wir, die folgenden Anweisungen besonders zu beachten:

- Nur mit Gasfedern in einer einzigen Stärke ausstatten.
- Immer zusätzliche Blockiersysteme montieren (seitlicher oder senkrechter Typ), die bei senkrecht stehender Trennwand eingesetzt werden.
- Eine geeignete Feststellschraube an den Führungsschienen anbringen, um das Herausgleiten der Haltearme zu verhindern.
- Bei angehobener (waagrecht) Trennwand sicherstellen, dass der Bremswagen sich in der richtigen Position befindet, um die Trennwand zu halten.